



Notes

1. La membrane Blueskin^{MD} est autocicatrisante lorsqu'elle est utilisée avec des vis autotaraudeuses. Le pré-perçement requiert un traitement spécial.
2. Rattacher la membrane de raccordement entre le mur et la toiture au pare-air/vapeur du toit. Vérifier la compatibilité.
3. Il est recommandé qu'une réunion de chantier soit tenue avant le début des travaux entre l'entrepreneur et les sous-traitants pour coordonner l'installation des membranes de raccordement entre les surfaces des murs et des toitures, fenêtres, cadres de portes, etc.
4. Chevaucher les joints de la membrane Blueskin^{MD} dans le même sens que des bardeaux.

Blueskin^{MD} SA ou TG

DÉTAIL DE PARAPET

PAREMENT
DE BRIQUES

MURS EN BLOCS
DE BÉTON

Échelle: aucune

Tracé: 1:5

Émis: 08-14-97

Révision: 06

AB-4B96

BAKOR

284 avenue Watline, Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7