



Notes

1. Sceller avec du Polybitume^{MD} 570-05 ou Elasto-Seal^{MC} LM toutes les terminaisons de membrane de renfort qui ne sont pas recouvertes le jour même.

Blueskin^{MD} WP 200

Échelle: aucune

Tracé: 1:4

DÉTAIL D'ÉVENT

Émis: 02-14-98

Révision: 03

IMPERMÉABILISATION AVEC
MEMBRANE AUTOADHÉSIVE

ES-10B98

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7