



1. Platelage
2. Apprêt
3. Membrane Blueskin® WP200
4. Scellant POLYBITUME® 570-05

#### Notes

1. Détail général illustrant une installation type sur un mur de fondation de béton et un platelage.
2. La membrane Blueskin® WP 200 doit être protégée. Utiliser du polystyrène extrudé pour les assemblages isolés. Les panneaux de drainage préfabriqués, les panneaux de polypropylène ou les panneaux bitumineux comme le Panneau de protection peuvent aussi être utilisés.

Blueskin® WP 200

## DÉTAIL DU SYSTÈME

MUR DE FONDATION

Échelle: aucune

Tracé: 1:10

Émis: 15 juillet 2005

Révision: 05

# ES-1B98

**BAKOR**

375 Pendant Drive, Unit #2,  
Mississauga, ON L5T 2W9  
10 avenue St. Pierre, Lachine, PQ H8R 1N7