



Notes

1. Elasto-Seal^{MC} LM est un scellant à prise rapide. Former un congé de 19x19 mm (3/4 po x 3/4 po) à la rencontre du mur de fondation et de l'empattement pour une protection supplémentaire.
2. Poser une bande de renfort de 225 mm (9 po) de largeur de Blueskin^{MD} WP 200 aux changements de plan de 90°.
3. Sceller les extrémités de la membrane avec du mastic Polybitume^{MD} 570-05 ou de l'Elasto-Seal^{MC} LM.

Blueskin^{MD} WP 200

MUR DE FONDATION/ DALLE À DEUX COULÉES

IMPERMÉABILISATION AVEC
MEMBRANE AUTOADHÉSIVE

Échelle: aucune

Tracé: 1:4

Émis: 02-14-98

Révision: 03

ES-3B98

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7