



Notes

1. La terminaison supérieure peut aussi se faire avec un réglet ou un contre-solin métallique.
2. Sceller avec du Polybitume^{MD} 570-05 toutes les terminaisons qui ne sont pas recouvertes le jour même avec la membrane principale.

Blueskin^{MD} WP 200

JOINT DE DILATATION

IMPERMÉABILISATION AVEC
MEMBRANE AUTOADHÉSIVE

Échelle: aucune

Tracé: 1:25

Émis: 02-14-98

Révision: 03

ES-8B98

BAKOR

284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7