

Blueskin® SA et Blueskin® pare-intempéries Conseils pratiques pour l'application : les 5 'P'

Ap-Prêter

Appliquer l'Apprêt Blueskin®, l'Apprêt Ultra Blueskin®, l'apprêt Aquatac^{MC} ou l'apprêt Aquaprime^{MC}, en veillant bien à couvrir complètement le substrat. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.

L'Apprêt Aquaprime^{MC} peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur à faible pression.

L'Apprêt Ultra Blueskin® et l'apprêt Aquatac^{MC} s'appliquent à l'aide d'un pulvérisateur à plus forte pression.

L'Apprêt Ultra Blueskin® est offert en contenant aérosol, très pratique pour les petits projets ou l'application de bandes.

Il est important de bien laisser l'apprêt sécher avant d'appliquer la membrane. Pour s'en assurer, un truc simple : frotter le substrat apprêté avec votre doigt – si l'apprêt est encore humide, il s'enlève facilement en le frottant entre vos doigts.

Les sections qui ne seront pas recouvertes de membrane le même jour doivent être apprêtées de nouveau.

Peler

Pour retirer la pellicule de relâchement, il est plus facile de le faire en sections de 60 cm (2 pi), ce qui facilite l'alignement et assure une application bien à plat et lisse.

Placer

Lorsque cela est possible, appliquer la membrane comme on le fait pour les bardeaux. On peut l'appliquer verticalement ou horizontalement, quoique l'application verticale soit généralement la plus facile et ne nécessite qu'un seul ouvrier. Aligner la membrane de manière à faire chevaucher de 5 cm (2 po), retirer une section d'environ 60 cm (2 pi) de la pellicule de relâchement et placer la membrane sur le substrat. Lisser la membrane à partir du centre vers les bords pour faire sortir l'air emprisonné à l'extérieur. Continuer l'application en sections de 60 cm (2 pi) et répéter les mouvements de lissage.

Presser

Il faut appuyer fermement pour assurer une adhérence totale de la membrane au substrat. La meilleure méthode est de rouler la membrane à partir du centre vers l'extérieur avec un rouleau compacteur en caoutchouc ou en acier. La pression des mains n'est pas suffisante.

Patience

Cela peut sembler étrange à première vue, mais faire preuve de patience est critique pour réussir l'application de la membrane. Il importe de bien réfléchir à la façon de procéder, de revoir mentalement ce qui doit être accompli pour n'avoir à le faire qu'une fois. <>